


## LES ENTRÉES D'AIR



Placées en pièces principales, elles ne nécessitent aucun entretien particulier.

Faites contrôler l'ensemble de votre installation environ tous les deux ans par une société spécialisée. Consultez le minitel :

**3615**  
**VMC**

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le système de ventilation qui équipe votre logement est un **système de ventilation hygroréglable** complet. Par mesure du taux d'humidité contenue dans chaque pièce, les entrées d'air et les bouches d'extraction déterminent le débit à faire circuler dans le logement.
- Les **bouches d'extraction hygroréglables** placées en **cuisine et salle de bains** régulent automatiquement la variation du débit en fonction des **pollutions** qui s'y trouvent. La bouche située en cuisine est munie d'un volet minuté qui permet d'obtenir un débit de pointe pour l'élimination des odeurs.
- Dans les **toilettes**, un volet minuté permet d'évacuer les mauvaises odeurs.
- L'introduction d'air neuf par les **entrées d'air hygroréglables** est proportionnelle à l'**occupation** de chaque pièce principale : chambres, séjour.

## AVANTAGES

- Ventilation performante **assurant confort thermique et qualité d'air**.
- Ventilation **efficace** s'il y a dégagement de **pollutions** dans le logement.
- Ventilation **très faible** lorsque le logement est inoccupé.

- Ventilation **silencieuse** (très faible niveau acoustique des bouches d'extraction).

## IMPORTANT

- Ne jamais arrêter la ventilation de votre logement.
- Ne pas obstruer ni obturer les bouches d'extraction et les entrées d'air hygroréglables

## POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE

- Une couleur spécifique permet d'identifier chaque type de bouche. Elle apparaît sur le bouchon extérieur et sur la pastille ronde de la case volet :
  - BLEU : bouche hygro cuisine F1 / F2,
  - JAUNE : bouche hygro cuisine F3 / F4,
  - ROUGE : bouche hygro cuisine F5 et plus,
  - VERT : bouche hygro salle de bains (pastille carrée dans le cas de la bouche Bain Gaz),
  - Incolore : bouche WC (cordelette ou électrique avec poussoir),
  - NOIR : bouche WC à détection de lumière.
- Les volets de régulation sont différenciés par leur couleur (gris en haut, noir en bas).

**ALDES**  
changer l'air, changer la vie.

VC 875-1 / RCS 556 506 828 - Imprimé en France

# N O T I C E

## UTILISATION ENTRETIEN

# VENTILATION HYGRO BAHIA

**ALDES**  
changer l'air, changer la vie.

## LES BOUCHES D'EXTRACTION CUISINE, SALLE DE BAINS ET WC (commande lumière et électrique avec poussoir)



1. Décliper la grille d'habillage.



2. Sortir le support des deux volets réglables.



3. Laver la grille et le support à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle (ATTENTION placer la grille dans la partie haute du lave-vaisselle).



4. Remonter le support des deux volets réglables (vérifier que le débit de pointe n'est pas enclenché lors de cette opération).



5. Remonter la grille.

**Bouche équipée d'une commande électrique :**  
lorsque le débit de pointe ne fonctionne plus correctement, changer la pile d'alimentation (9 volts, alcaline, type LR 61) placée derrière la grille d'habillage.

## LES BOUCHES D'EXTRACTION WC (commande cordelette)



1. Décliper la grille d'habillage.



2. Laver la grille à l'eau savonneuse.



3. Nettoyer le volet et sa base.



4. Remonter la grille.